

Hamak.sklep.pl

Instrukcje dotyczące korzystania z hamaka

Cieszymy się bardzo, że kupiliście Państwo nasz hamak. Mamy nadzieję, że przez wiele ciepłych sezonów będzie on dawać Państwu dużo radości, wygodny dla tak zasłużonego wypoczynku i relaksu.

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki prawidłowego użytkowania hamaka, szczególnie w przypadku, kiedy to nabyliście Państwo swój pierwszy hamak.

Prawidłowe wieszanie hamaka.

- 1) Konstrukcja nośna, na której będzie wisił hamak (ściany, belki, stropy, drzewo, płot, słup itp.) muszą być mocne i wytrzymałe, zgodnie z deklarowaną przez producenta nośnością danego modelu hamaka. Stan techniczny konstrukcji, haków i lin sprawdzaj dokładnie i regularnie.
- 2) Zalecane linki nośne to linki zrobione z bawełny, nylonu, sizalu lub polipropylenowe o minimalnej grubości od 5mm do 12mm i zalecanej długości 1 metra.
- 3) Nowy hamak bawełniany rozciąga się przy użytkowaniu. Oznacza to, że hamak należy powiesić na odpowiedniej wysokości, tak aby przy korzystaniu z niego wciąż wisił on w powietrzu. Środek hamaka może obniżyć się od 30 do 50 cm w zależności od obciążenia go podczas użytkowania.
- 4) Jak zawiesić hamak,
 - a) Umieść haki na wysokości od 1,7 do 1.9 m powyżej podłogi lub gruntu. Optymalna odległość pomiędzy hakami powinna wynosić ok. 4.5m (patrz rysunek). Niemniej jednak minimalna odległość, aby w pełni rozkoszować się wygodą hamaka może wynosić do 3 metrów. Wtedy to pozycja leżąca na hamaku jest bardziej fotelowa. Odległość ta jest sprawą indywidualną i najlepiej wypróbować ją samemu według uznania. Im większa odległość tym bardziej horyzontalna pozycja leżenia. Nie należy jednak przekraczać długości 4,5 m.



b) Zawieś na linie, zgodnie ze sposobem stosowanym przez Majów od wieków - zastosuj węzeł wiązany według sposobu prezentowanego na poniższym rysunku.



c) Jeśli prezentowany sposób wiązania jest dla Państwa niezrozumiały bądź też skomplikowany sugerujemy zastosowanie sposobu europejskiego – haczyk rozporowy oraz karabińczyk takie jak na zdjęciu poniżej.



d) Ustal odpowiednią wysokość: Regulując długości lin bądź też zwiększając lub zmniejszając odległość haków ustaw środek wiszącego hamaka na wysokości uda. Jest to najbardziej optymalna wysokość zawieszania hamaka. (patrz rysunek) Wysokość ta pozwoli ci siedzieć w hamaku ze stopami płasko na ziemi, a kolana będą lekko ugięte.



Wysokość zawieszenia hamaka jest też sprawą bardzo indywidualną. Należy jednak pamiętać, aby nie był on zawieszony za wysoko, gdyż trudno będzie na nim usiąść oraz za nisko, aby w momencie siedzenia / leżenia w nim wisiał jednak w powietrzu. Proszę próbować dostosować wysokość według własnego uznania.

Bezpieczne korzystanie z hamaka

- a) Przed położeniem się na hamaku upewnij się, że konstrukcja jest stabilna a liny dobrze zapięte. W tym celu popchnij hamak w dół rękami.
- b) Uwaga! Hamak to nie ZABAWKA, upewnij się że Twoje dziecko nie używa go jako huśtawki. Zawsze bądź z dzieckiem przy hamaku. Hamak wykonany jest z tysięcy linek, dziecko pozostawione bez opieki może zaplatać się w linki i zrobić sobie krzywdę !
- c) NIGDY nie wolno stawać ani stanąć na zawieszonym hamaku.
- d) Nie należy przeciążać hamaka. Istnieją różne rozmiary, które są dostosowane do różnej wagi. Sprawdź jaka jest nośność Twojego hamaka.
- e) Nie korzystaj z hamaka nosząc biżuterię oraz ubrania z metalowymi ozdobami, które to mogą uszkodzić bawełniane sznureczki.
- f) Jeśli bawełniany sznureczek hamaka zostanie rozerwany, nie zostawiaj tak hamaka, tylko zwiąż natychmiast rozerwane końce na mocny supeł. Struktura bawełny pozwoli na utrzymanie dotychczasowej struktury splotu i wytrzymałości hamaka.

Pranie / czyszczenia hamaka

Hamak wykonany z bawełny jak każde ubranie czy też tkanina brudzi się szczególnie gdy używamy go w ogrodzie. Proponujemy prać hamak ręcznie w ciepłej wodzie z użyciem łagodnego detergentu. Po wypraniu suszyć poprzez rozłożenie jak do używania. Do prania kolorowych hamaków używaj proszków bądź płynów przeznaczonych do prania kolorów.

Upewnij się, że podczas prania linki nośne nie są poplątane. Nie wolno prać hamaka w pralce, gdyż ruch obrotowy wirnika poplącze linki nośne a tym samym sprawi że hamak nie będzie już więcej do użytku! Sugerujemy prać ręcznie zgodnie z poniższym rysunkiem.



Gwarancja

Hamak używany zgodnie z zaleceniami producenta będzie wieloletnią ozdobą Państwa ogrodu bądź werandy. Niemniej jednak producent udziela 6 miesięcznej gwarancji na swój produkt w razie jakichkolwiek usterek związanych z używaniem hamaka, jednak należy stosować się do poniższych zaleceń producenta;

- Nie wolno wystawiać hamaka na długotrwałe (ponad tygodniowe non-stop) działanie promieni słonecznych a kiedy hamak nie jest używany powinien być schowany, bądź też pozostawać w cieniu. Dotyczy to przede wszystkim hamaków kolorowych. Hamaki są kolorowane przy pomocy naturalnych barwników, które to są czułe na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Zwijać i przechowywać można wyłącznie hamak, który jest suchy. Jest to ważne szczególnie w przypadku chowania hamaka na kilka dni po weekendowym używaniu na działce.
- Hamak nie może pozostawać na zewnątrz podczas miesięcy jesiennych i zimowych.
- Hamak nie może być wystawiany na śnieg i mróz.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń wynikających z pocięcia sznurków nożami, nożyczkami czy też innymi ostrymi narzędziami.
- Nie wolno hamaka samemu przerabiać, farbować, przedłużać czy też skracać, wszelka ingerencja w strukturę splotu może powodować nieuznanie gwarancji.
- Przechowywać wyłącznie w miejscach które są niedostępne dla gryzoni, szczególnie w domkach działkowych i rekreacyjnych, nawet minimalne nadgryzienie linki hamaka, może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Uważać na noszoną biżuterię i metalowe ozdoby ubrań, które to mogą przeciąć bądź też uszkodzić bawełnianą siatkę hamaka.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań czy też niejasności czekamy na kontakt od Państwa.

Mamy nadzieję, że zakupiony w naszym sklepie hamak będzie dla Państwa odrobiną wygody, która przecież należy się każdemu.